

## 胶囊香熏机系列

- 本说明书中包含幽浮、隕石和日蚀，三款胶囊香熏机种，机器操作使用与清洁方式均相同。




### 飞碟

仿佛飞碟降落在您的桌上，为您的空间创造出一种无形的香氛云雾。



### 隕石

选一个您喜欢的香味放进隕石中，闭上眼享受，仿佛漂浮在奇幻的宇宙之中。




### 日蚀

设计师 Peter Wirz 的灵感来自日蚀的光晕现象，以奇特的自然现象妆点室内空间。


## 产品与配件介绍

- 本机器仅能使用 SERENE HOUSE 胶囊香熏蜡，胶囊香熏蜡为单独贩卖商品。



## 使用说明

- 使用前请去除所有包装




### 注意：

1. 本产品仅能使用 SERENE HOUSE 胶囊香熏蜡 Serene Pod<sup>®</sup>，勿将液体或其他物品放入加热槽内加热。
2. 胶囊香熏蜡可重复加热使用，若香味变淡或效果降低时建议更换新的胶囊香熏蜡；胶囊香熏蜡为耗材，请洽各地代理商购买。
3. 请勿于工作时任意移动及碰触本产品，待香熏蜡冷却成固态时方可取出。
4. 非使用时，请将适配器自电源插座上取下。
5. 请在稳固、平坦、水平的地方使用本产品。

## 清洁保养

- 在每次清洁保养前，请务必先将产品电源移除。
- 清洁完毕，请待完全干燥后，再使用本产品。
- 清洁保养时请特别小心，请勿直接浸泡或冲洗本产品，以免造成机器故障及危险。
- 请勿使用酸性清洁剂，否则有可能导致产品故障。
- 请至少每周清洁保养一次，疏于保养时，有可能引起故障，请务必定期保养。



## 产品规格

- 扩香效果会因使用空间的通风度、温度、湿度及高度而有变化。

### 飞碟 胶囊蜡香熏机

产品型号： 121205001 气质白 / 121205002 沉稳黑  
建议使用空间： 15 ~ 35 平方米  
电源输入： 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 8W  
产品尺寸： 直径 11.7 x 高 7.3 厘米  
产品重量： 380 克

### 隕石 胶囊蜡香熏机

产品型号： 121205005 气质白 / 121205006 沉稳黑  
建议使用空间： 15 ~ 35 平方米  
电源输入： 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 8W  
产品尺寸： 直径 13.6 x 高 6.6 厘米  
产品重量： 450 克

### 日蚀 胶囊蜡香熏机

产品型号： 121205003 气质白 / 121205004 沉稳黑  
建议使用空间： 15 ~ 35 平方米  
电源输入： 100 - 240 V ~, 50 / 60 Hz, 8W  
产品尺寸： 直径 15 x 高 13.7 厘米  
产品重量： 760 克

运作模式： 连续模式  
配件： 适配器、保修卡  
设计师： Peter Wirz  
设计监制： Carsten Jörgensen  
设计： 瑞士/ 中国台湾地区  
产地： 中国/广东/东莞

## 使用注意事项

- 使用本产品前，请仔细阅读本说明书，安全正确地使用。
- 请小心使用本产品，避免碰撞及摔落。
- 如果您有任何身体上的特殊情况，例如怀孕、肺衰竭、癌症或癫痫等症状，使用前建议咨询您的医师。

## 胶囊香熏蜡使用注意事项

- 使用时，请勿撕开或破坏透明透气膜，避免加热中的蜡液流出。
- 使用中请勿用手碰触胶囊香熏蜡，以免烫手。
- 请远离儿童及宠物，避免误食。
- 胶囊香熏蜡非食品，请勿食用。
- 使用期间，感觉不舒服或身体不适时，请立即停止使用，并打开窗户使空气流通。
- 胶囊香熏蜡铝箔碗底部如有变形，易导致加热效果不佳，香味无法扩散；请立即更换新品，以确保正常的扩香效果。

## 安全注意事项：

- 为了保障使用安全，请务必遵守以下事项：
- 本使用说明书的注意事项，是为了让使用者能安全正确的使用本产品，防止对使用者或他人造成危害及财产损失。
  - 警告事项均为有关安全方面的重要内容，请务必遵守。



## 警告

- 万一出现冒烟、异味、杂音等异常现象时，仍继续使用的话，可能会导致火灾、触电等，请立即将电源移除，停止使用。



- 请勿擅自对本产品进行改造、修理或拆解，否则有可能造成火灾、触电、故障或受伤。



- 本体消耗配件废弃时，请依照各国指示废弃。



- 请依产品规格使用正确电压。

- 产品在长期不使用时，一定要关闭电源，拔下插头，取出加热槽内的胶囊香熏蜡，否则有可能造成故障。

- 在清洁保养之前，电器必须远离电源。

- 电源移除后，请在香熏蜡完全冷却凝固的状态下，才可取出胶囊香熏蜡及进行清洁保养。

- 万一不小心将香熏蜡液滴到机器或地板等物体上，请立即用布擦拭干净；如不做处理，有可能导致外观部分褪色。



- 当电源线或插头破损时，或是产品不小心于摔落或受到撞击而受损或破裂时，不得继续使用本产品，否则有可能造成触电、短路等问题。

- 请勿用湿手操作本产品，或让水等其他液体沾附、溅洒到上面，否则有可能造成触电受伤。

- 在加热槽内没有胶囊香熏蜡的情况下，请勿将电源接通，否则有可能导致产品故障。

- 使用过程中，勿将手指与异物放到加热槽内，否则有可能造成受伤或产品故障。

- 请勿让儿童独自使用，要放在幼童触及不到的地方，否则有可能造成触电、受伤。儿童应当受到监督以确保安全。

- 请勿将本产品放置于以下地方，否则有可能引起火灾、触电、受伤、故障：
  - 阳光直射或高温的环境，并远离火源。
  - 高压物及易燃物周围。

- 请勿将电源线过度弯折、加热或上方放置重物，否则有可能引起火灾或故障。

## 障碍排除

疑似发生故障时，请在委托维修前确认以下事项：

### 机器无法工作

- 适配器未确实插在插座上
  - 请确认适配器正确的安插到插座上。

- 适配器的电源线未正确的接上主体的电源孔
  - 请确认适配器的电源线是否正确连接上主体的电源孔。

### 香味散发效果不佳

- 胶囊香熏蜡香味变淡，或透气膜有破损
  - 请更换新的胶囊香熏蜡。

- 加热槽过于脏污
  - 请依照本说明书的清洁保养规范进行保养。

舍宁豪室（上海）贸易有限公司  
地址：上海市徐汇区宜山路333号1号楼1605室  
电话：400 885 3268/ 021-61200817  
邮箱：service@serenehouse.com.cn

如出现其它故障请登录舍宁豪室官方网站 [www.serenehouse.com](http://www.serenehouse.com) 的支持服务专区查阅使用说明，或请与经销商联系，请勿动手拆解或维修本产品。

SERENE HOUSE®

## 操作使用说明书



胶囊蜡香熏机

飞碟 · 陨石 · 日蚀



RoHS  
compliant

REACH



多国专利商品